

JEWLY

FICHE TECHNIQUE SON

Formation : CHANT / GUITARE / BASSE / BATTERIE

Chant Lead : Jewly

Guitare & Chœurs : Geoffrey Grenier

Basse & Chœurs : JC Bauer

Batterie & Chœurs : Raph Schuler

Système de son et régisseur son fournis par vos soins

Nécessaire d'éclairage et régisseur lumière fournis par vos soins

Dimension minimum de scène : 5m × 4m - Surface totalement libre

Si possible, prévoir un praticable batterie (type dimension 2m × 2m - h 0,60m)

Backline fourni par le groupe

Le groupe fournit sa console numérique pour les retours (Behringer X Air XR18) ainsi que ses micros et boites de direct.

Remarque : le groupe est autonome pour les retours.

Prévoir les modules XLR pour récupérer les signaux directement sur le système du groupe (UltraLink MS8000).

Régie son

Console 24 IN / 6 OUT mono

Console numérique :

Effets internes – Compression interne

Optionnel :

Si la salle/scène est équipée, prévoir le vidéo projecteur et l'écran pour le fond de scène

(projection gérée par le batteur – câble HDMI à faire arriver au niveau de la batterie)

Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93

Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01

www.jewlymusic.com



INPUT LIST

Micros Fournis

PATCH	INSTRUMENT	MIC	INSERT	PIEDS
1	Kick In	E901	G/C	
2	Snare Top	E904	G/C	
3	Snare Bot	E604	G	
4	Floor Tom	E904	G	
5	Amb Drums R	EAD10		
6	Amb Drums L	EAD10		
7	SPD SX	DI		
8	SPD SX	DI		
9	Basse	DI	C	
10	Guitare	DI		
11	Voix Batterie	E904	C	GPP+Flexible (fourni par le groupe)
12	Voix Basse	SM58	C	GPP
13	Voix Guitare	SM58	C	GPP
14	Voix Lead 1/2	Sennheiser HF EW 100 G4-845	C	Pied droit one-hand à embase ronde (fourni par le groupe)
		Remarque : micro branché via AB Box		
		PEU DE REVERB		
15	Voix Lead 2/2	<u>Même micro</u> dans AB Box	C (Type Vintage Reverb Predelay 74ms - decay 1,7s)	16
		BEAUCOUP DE REVERB		

GPP = grand pied perche

G = gate

C = compress

Remarque :

L'équipe est souple, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

JEWLY
 Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93
 Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01
www.jewlymusic.com



PLAN DE SCENE

Accroche TISSU FOND DE SCÈNE (2m/1m) ou ÉCRAN si salle équipée



Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93
Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01
www.jewlymusic.com

